



ISTRUZIONI AGGIORNAMENTO CON MICRO SD CARD **mod. HT 1000**

- 1) Inserire la micro SD CARD nell'apposito zoccolo posto nella parte posteriore del dispositivo facendo attenzione all'esatta polarità.
- 2) Collegare il dispositivo alla rete elettrica utilizzando l'apposito alimentatore.
- 3) Premere contemporaneamente i tasti "RESET"+"ON/OFF" e vedere sul display il messaggio "Downloading... Please Wait! SD CARD MODE".
- 4) Attendere, udire il beep sonoro e vedere sul display il messaggio "Load succesfully, press power key turn off" (aggiornamento completato).
- 5) Premere il tasto "ON/OFF" e spegnere il dispositivo.
- 6) Rimuovere la micro SD CARD.
- 7) Accendere il dispositivo.