



ISTRUZIONI AGGIORNAMENTO CON MICRO SD CARD **mod. HT 2280**

- 1) Inserire la micro SD CARD nell'apposito zoccolo posto nella parte posteriore del dispositivo (sollevando se necessario l'etichetta gialla con dicitura "CAUTION"), facendo attenzione all'esatta polarità.
- 2) Collegare il dispositivo alla rete elettrica utilizzando l'apposito cavo di alimentazione.
- 3) Accendere il dispositivo posizionando l'interruttore su ON dopodiché, non appena si noterà l'accensione del display, premere decisamente e contemporaneamente i tasti "MODE" + "CUR" fino a vedere sul display il messaggio "-dn".
- 4) Attendere ed udire 1 beep sonoro e vedere in sequenza, sul display, la nuova versione di software installata (es. "C40 SEC"), "En1" e "0 Eur" (aggiornamento completato).
- 5) Rimuovere la micro SD CARD.